

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

FOND DUR GOMME LAQUE BLOND 0506

SERT A PREPARER LE BOIS, RECHAUFFER LES COULEURS ET A REMPLIR LES PORES POUR FACILITER UNE FINITION DE QUALITE. S'utilise sur tous les bois, s'emploie pour la préparation d'un REMPLI CIRE, d'un VERNIS MECHE ou d'un VERNIS AU TAMPON.

APPLICATION : *Bien agiter avant l'emploi*

Il s'applique sur un bois sec et très bien poncé (grain 100 > 180 et 220) à la mèche, au pinceau ou au pistolet. Il se dilue soit à l'alcool fin à vernir 0300 jusqu'à 10 % soit plus au diluant Fond Dur Gomme Laque 0838.

- **A la mèche** : prendre de la mèche à vernir ou de la toile à mécher, faire un tampon puis l'humecter d'alcool fin à vernir 0300 ou de diluant 0838. Puis l'imbiber de FDGL 0536. L'application se fait soit en long soit en faisant un mouvement circulaire. Laisser sécher 1 à 2 H, puis égrainer et renouveler l'opération si nécessaire. Cette méthode est utilisée surtout pour les bois qui ont de petits pores comme le merisier, le hêtre, le poirier.... Le dernier égrainage doit être très soigné.
- **Au pinceau** : utiliser un pinceau « queue de morue » de qualité. Diluer le FDGL de 5 à 10 % puis appliquer en couches croisées et régulières. Après séchage 1 à 2 H égrainer puis renouveler l'opération si nécessaire. Le dernier égrainage doit être très soigné.
- **Au pistolet** : diluer le FDGL 15 à 20 % avec notre diluant 0838, puis appliquer en 2 ou 3 couches selon la nature du bois. Egrainer entre chaque couche. Le dernier égrainage doit être très soigné.

REPLI CIRE : le but est de remplacer les nombreuses couches de cire passées depuis des années et qui donnent au bois sa patine incomparable. On applique le FDGL à la mèche, au pinceau ou au pistolet (voir § ci-dessus), puis on applique notre cire Bouche Pores 004. Faire briller avec un chiffon de laine.

VERNIS MECHE : après avoir préparé le bois (voir § ci-dessus) on applique la Mattine 0507,0552 ou 0513..... à l'aide d'un tampon de mèche ou de toile à mécher (voir FT 0507).

VERNIS AU TAMPON : le FDGL supprime toute la préparation du remplissage à la pierre ponce en donnant un résultat sensiblement équivalent (voir § ci-dessus) ce qui permet un gain de temps important et facilite le travail sur les angles, cannelures, et moulures. Puis vernir.

Nettoyage des pinceaux : à l'alcool à vernir 0300 ou au diluant 0838.

Température : 18 à 22°

CONDITIONNEMENT : 11 - 51 - 301

Sécurité :

- lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- travailler dans une pièce bien ventilée,
- porter des gants en caoutchouc,
- ne pas avaler,
- ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C