

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

### *PATINE VERT ANTIQUE*

**POUR CUIVRE – BRONZE – LAITON**

**0867**

**Cette patine permet de teinter et patiner par oxydation les métaux cuivreux.**

#### APPLICATION :

On l'utilise sur un métal dégraissé, non vernis et sec soit au pinceau, soit au trempé. La réaction est relativement rapide environ 5 mn.

Cette Patine peut être diluée à l'eau ce qui permet d'avoir différentes nuances.

Après oxydation, rincer abondamment à l'eau pour stopper la réaction. Après séchage pour protéger le métal on peut soit l'Huiler avec notre **Huile de Protection 0860**, soit la cirer avec notre **Cire Incolore pour métaux 0730**.

➤ *Nettoyage des pinceaux* : A L'EAU

#### SECURITE : (PRODUIT PROFESSIONNEL)

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc, des lunettes
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité*

**EASY LAB**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C