

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

RENFORCEUR DE BOIS VERMOULU 0620

Ce renforceur permet de donner une certaine dureté à des bois vermoulus : pour les bois dorés, l'art statuaire en bois, les éléments de sculptures, de meubles, de boiseries, les objets en bois. Il élimine les insectes dans la partie traitée.

APPLICATION

Ce renforceur peut être appliqué au pinceau, par injection à la seringue ou au trempé. Il s'utilise sur un bois sec et dépoussiéré, il ne faut pas vider les galeries de leur sciure. Pour les dorures, ne s'utilise que sur les dorures à l'eau XVII^e et XVIII^e siècle, pour les dorures du XIX^e siècle à la mixion veiller à ce que le renforceur ne soit pas en contact avec celle-ci ce qui pourrait l'éliminer, idem pour les peintures et les laques. **Faire un essai préalable.**

- **Au pinceau** : appliquer abondamment jusqu'à saturation. Renouveler l'opération après durcissement du premier traitement autant de fois qu'il est nécessaire.
- **Par injection à la seringue** : cette application est réservée pour des parties partiellement attaquées ou délicates. Utiliser une seringue munie d'une grosse aiguille « TROCAR ». Pour les trous de vers injecter du renforceur dans toutes les parties à traiter. Renouveler l'opération jusqu'au remplissage des zones altérées.
- **Au trempé** : méthode réservée pour les éléments ou les objets très altérés. Immerger jusqu'à pénétration du produit à « cœur » puis retirer. Laisser sécher. Si nécessaire renouveler l'opération par petits trempages successifs pour éviter de détremper les opérations précédentes.

Pour éliminer le surplus extérieur de renforceur utiliser notre décapant 0899 gel, puis faire une finition adaptée. Ne pas utiliser sur les dorures XIX^{ème} à la mixion.

Nettoyage des outils : au décapant 0899 ou à l'acétone.

Séchage et durcissement : en surface le renforceur sèche en 1 à 2 H selon la température ambiante, à cœur un certain temps selon l'épaisseur traitée.

Sécurité :

- **Lire attentivement l'étiquette de sécurité,**
- Travailler dans une pièce bien ventilée,
- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C